

## TEST INSTITUUT

Notify body: 2754

De aangemelde instantie Alienor Certification, 2754 heeft het EU-typeonderzoek (module B) verricht en het certificaat van EU-typeonderzoek N° 2754/2560/159/04/19/0276 afgegeven.

Het persoonlijk beschermingsmiddel is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure. Conformiteit met het type op basis van interne productcontrole plus productcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen onder toezicht van de aangemelde instantie Alienor Certification, 2754/2560/Cm/2022/2202082. Referentie HS2018

## CONFORMITEITSVERKLARING.

E. Soer B.V. verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de in de EU richtlijnen.

Europese verordening: (EU) 2016/425

PPE Richtlijn: 89/686/ECC

En tevens overeen komt met de volgende Europese geharmoniseerde normen:

EN 352-1: 2003

E. Soer B.V. Oliemolenweg 10, 7944 HX Meppel, Nederland, 2022-03-15

## FABRIKANT:

E. Soer B.V. Oliemolenweg 10, 7944 HX Meppel, Nederland.

## Gebruiksaanwijzing voor gehoorbeschermer 9706462



Lees voor uw eigen veiligheid de instructies voor gebruik goed door.

Deze gehoorbeschermers zijn ontworpen om te beschermen tegen schadelijke geluidsniveaus. Lees voor gebruik zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing en zet de gehoorkappen altijd volgens instructies op.

## TOEPASSINGEN



Als ze goed gedragen en onderhouden worden, bieden ze uitstekende bescherming tegen hoogfrequente ruis, meestal veroorzaakt door dynamische machines zoals apparatuur in een werkplaats, motorzagen. Draag de gehoorbeschermer permanent in een luidruchtige omgeving.

## VEREISTEN

Deze gehoorbeschermer voldoet aan de eisen van de Europese VERORDENING (EU) 2016/425, PPE Richtlijn 89/686/ECC en de Europese norm EN 352-1:2003.

## MARKERING

De bijpassende markering is te vinden op de kappen.

	Verplichte conformiteitsnormen voor Europa
2754	'Notified Body' nummer. Betrokken bij de controleprocedure voor het eindproduct volgens Module D van Europese Verordening (EU) 2016/425
EN352-1: 2003	De Europese norm voor gehoorbeschermers – algemene vereisten – Deel3: <<Oorkappen bevestigd op een veiligheidshelm voor de industrie>>.
	Logo fabrikant

9706462	Model naam
7944 HX Netherlands	Postcode en land van de fabrikant

#### INSTRUCTIES

- A. Haal lang of krullend haar weg van uw oren.
- B. Schuif de schelpen naar de onderste positie op iedere zijarm.
- C. Plaats de oorschelpen stevig over uw oren.
- D. Gebruik beide handen om beide zijarmen afwisselend omlaag te drukken tot de hoofdband prettig op het hoofd en de oren past en de oren volledig zijn ingesloten.
- E. De hoofdband moet verticaal zitten.
- F. Zorg ervoor dat de druk gelijkmatig verdeeld is, voor comfort en maximale bescherming.

#### WAARSCHUWING

- 1) De gehoorbeschermers die voldoen aan EN 352-1:2003 behoren tot de gemiddelde maten of kleine maten of grote maten. De gehoorbeschermers van 'gemiddelde maten' zijn geschikt voor de meeste aantal mensen.
- 2) Worden de ingesloten instructies niet goed opgevolgd, dan zal de bescherming van de gehoorbeschermers beduidend minder zijn.
- 3) Dit product kan negatief worden beïnvloed door chemische stoffen. Verdere gegevens kunt u opvragen via de fabrikant.
- 4) Gehoorbeschermers, en vooral de kussens, zijn onderhevig aan slijtage en moeten geregeld, om o.a. breuken en verlies, worden gecontroleerd. Vervang de gehoorbeschermers na normaal gebruik van 2 a 3 jaar of eerder als ze tekenen van bederf vertonen.
- 5) Het gebruik van hygiënische afdekking op de kussens kan de akoestische eigenschappen van de gehoorbeschermers beïnvloeden.
- 6) De gehoorbeschermers moeten geregeld gecontroleerd worden op effectiviteit. Zet de gehoorbeschermers op voordat u blootgesteld wordt aan lawaai en draag ze tijdens de gehele bootstelling aan lawaai. Wees gewaarschuwd dat het niet naleven van deze aanbevelingen ernstige gehoorschade aan kan richten.

- 7) De gebruiker moet de gehoorbeschermer permanent dragen in een omgeving met veel lawaai.
- 8) Gehoorbescherming wordt verminderd als de gehoorbeschermer niet goed is geplaatst en niet altijd wordt gedragen in een omgeving met veel lawaai en niet regelmatig wordt gecontroleerd.
- 9) Zorg ervoor dat de gehoorbeschermers zijn aangebracht, afgesteld en onderhouden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

#### VERVANGING

Om de beste producteigenschappen te behouden en te voorkomen dat materialen van kwaliteit veranderen, moet u het hele product minstens elke 2 tot 3 jaar vervangen.

#### ONDERHOUD EN REINIGING

- De oorkussens en de schuimvoering moeten aan het einde van elke dag schoon gemaakt worden met een vochtige zachte doek en warm water i.c.m. een neutraal mild schoonmaakmiddel (geen oplosmiddel gebruiken!).
- Als de gehoorkap of een onderdeel niet vervangen of gereinigd kan worden, dan dient het product vervangen te worden door een nieuw product.
- De gehoorkappen en met name de oorkussens moeten regelmatig nagekeken worden op barsten en/of schade. Mocht er een barst of schade zijn ontstaan dan dient u de gehoorbeschermers te vervangen voor een nieuw product.

#### OPSLAG

Het product dient opgeslagen worden op een droge, koele en goed geventileerde plaats, beschermt tegen zonnestralen en verwijderd van chemische en schurende stoffen. De gehoorbeschermer is niet bestand tegen gewicht.

#### MATERIAAL

Plastic hoofdband, plastic oorkap met zachte oorkussens.